

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**KIT PORTANUMERO
CB650-R '19****HN6400-19****KIT**

X2. TABELLA PORTANUMERO
X4. M5X14 BRUGOLA TESTA BOMBATA
X4. RONDELLE Ø5 LARGHE
X4. RONDELLE DI TEFLON
X4. DADI Ø5

WWW.BARRACUDAMOTO.COM**PROCEDURA DI MONTAGGIO:**

1. SVITARE I BULLONI CHE FISSANO LE PEDANE PASSEGGERO.
2. ⚠️ POSIZIONARE LA STAFFA TRA IL TELAIO E LE PEDANE PASSEGGERO.
3. MONTARE LA TABELLA PORTANUMERO, SERVENDOSI DELLA BULLONERIA IN DOTAZIONE E DELLE RONDELLE, COME ILLUSTRATO.
4. SERRARE IL TUTTO.

