

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

### KIT PORTANUMERO VITPILEN 701 '19

HV7400-19

[WWW.BARRACUDAMOTO.COM](http://WWW.BARRACUDAMOTO.COM)

#### KIT

X2. TABELLA ALLUMINIO  
X1. KIT STAFFE DX/SX  
X4. M8X16  
X4. M5X14  
X4. RONDELLA TEFLON Ø5  
X4. RONDELLA LARGA Ø5  
X4. DADO AUTOBLOCCANTE

#### PROCEDURA DI MONTAGGIO:

1. AVVITARE LE BRUGOLE M8X16 NEI FORI PREDISPOSTI NEL SOTTOCODA DELLA MOTO.
2. ⚠️ POSIZIONARE LA STAFFA PORTANUMERO INSERENDO LE M8X16 NELLE APPOSITE FESSURE, POI AVVITARE QUEST'ULTIME FINO A FISSARE LA STAFFA, COME ILLUSTRATO.
3. MONTARE LA TABELLA ALLA STAFFA SPECIFICA UTILIZZANDO LA BULLONERIA IN DOTAZIONE, COME DA IMMAGINE.
4. SERRARE IL TUTTO.

