

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT PORTATARGA LATERALE HONDA X-ADV

HX7104-17-SN/SC

KIT

X1. KIT PORTATARGA LATERALE + PORTAFRECCE + COVER
X2. DADO Ø6
X2. DADO Ø8
X2. M8X16
X2. M6X14
X2. M5X16

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

PROCEDURA DI MONTAGGIO:

1. SMONTARE SOTTOCODONE E PORTATARGA ORIGINALI.
MONTARE IL FARO SULLA STAFFA FISSANDOLO CON LE BRUGOLE ORIGINALI + DADO Ø6 IN DOTAZIONE. COME DA SCHEMA.
2. POSIZIONARE LE BRUGOLE M8X16 ALL'INTERNO DEL TELAIO E POSIZIONARE LA STAFFA FARO.
3. FISSARE LA STAFFA PORTA FRECCHE E LA COVER SOTTOCODA SERVENDOSI DELLE BRUGOLE M6X14 (CHE FILETTANO NEL TELAIO) E I DADI Ø8 CHE AVVITANO SULLE M8X16 PRECEDENTEMENTE MONTATE. INFINE SERRARE LA COVER SOTTOCODA SERVENDOSI DELLE M5X16, COME DA SCHEMA.
4. SMONTARE IL TENDICATENA DESTRO SVITANDO IL DADO ORIGINALE EVIDENZIATO IN FIGURA, UTILIZZANDO LO STESSO PER MONTARE LA STAFFA PORTATARGA SPECIFICA. SERRARE IL TUTTO.
IMPORTANTE : SERRARE IL DADO ORIGINALE CON CHIAVE DINAMOMETRICA COME DA SPECIFICHE HONDA

