

**NOTICE DE MONTAGE****KIT SUPPORT DE PLAQUE LATERAL  
BMW R-NINET****BT1104-S****WWW.BARRACUDAMOTO.COM****MONTAGE:**

- RETIRER LE SUPPORT DE PLAQUE D'ORIGINE ET DEBRANCHER LE FEU. APPROCHER LE PASSAGE DE ROUE BARRACUDA
- PLACER LA BANDE NOIRE POUR BLOQUER LES CABLES DU FEU
- FIXER LE PASSAGE DE ROUE AVEC LES VIS ET RONDELLE FOURNIES, COMME INDIQUE SUR LE SCHEMA
- POSITIONNER LE SUPPORT EN "T" ET LE SUPPORT LONG SUR LE BRAS OSCILLANT
- SERRER TOUTES LES VIS
- FIXER LE SUPPORT DE PLAQUE EN "X" SUR LE SUPPORT LONG

**KIT**

- X2. SUPPORT SPECIFIQUE
- X1. SUPPORT EN "T"
- X4. RONDELLE CAOUTCHOUC
- X2. RONDELLE Ø 6
- X1. RONDELLE LARGE Ø 6
- X2. ECROU AUTOBLOQUANT Ø 6
- X1. ENTRETOISE DE 8
- X1. ENTRETOISE DE 6
- X1. RONDELLE
- X4. VIS M5X16
- X1. VIS M6X35
- X1. VIS M8X40
- X1. VIS M6X30
- X1. VIS M5X8
- X1. BANDE NOIRE
- X1. SUPPORT DE PLAQUE EN "X"

Rondelle caoutchouc

Bande noire

Ecrrou Ø 6

Rondelle Ø 6

Rondelle large Ø 6

Vis M6x35

Vis M5x16

Entretoise 8

Entretoise 6

rondelle

Vis M8X40

Vis M6X30

Vis M5x8

support en "T"

