

MNOTICE DE MONTAGE

KIT

X1. PROTEGE CHAINE BARRACUDA

KIT PROTEGE CHAINE KAWASAKI Z-800 '13

KN8119-13

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

RETIRER LES VIS LE LONG DU BRAS OS-
CILLANT (1-2-3); RETIRER LE PROTEGE
CHAINE D'ORIGINE ET LE REMPLACER PAR
L'ELEMENT BARRACUDA



FIXER LE PROTEGE CHAINE AVEC
LES VIS D'ORIGINE

POINT DE FIXATION DU GARDE BOUE ARRIERE:
NOUS CONSEILLIONS DE RETIRER LA VIS
D'ORIGINE POUR UN MONTAGE FACILE



RETIRER LE PROTEGE CHAINE D'ORIGINE EN DEVISSANT LES VIS D'ORIGINE LE LONG DU BRAS OSCIL-
LANT. RETIRER LA VIS DE FIXATION DU GARDE BOUE ARRIERE.
MONTER LE PROTEGE CHAINE BARRACUDA EN UTILISANT LES VIS D'ORIGINE ET SERRER LE TOUT.