

NOTICE DE MONTAGE

KIT PARE CARTER SUZUKI GSXR 600/750 '11 - '13

SP6101-11

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

KIT

X2 TAMPON PVC
X2 BASE TAMPON
X1 VIS 10X55 (DROIT)
X1 VIS 10X80 (GAUCHE)
X1 BOULON 10X70 (DROIT)
X1 BOULON 10X50 (GAUCHE)
X1 ENTRETOISE H20 (DROIT)
X1 ENTRETOISE H45 (GAUCHE)
X2 ENTRETOISE H 6
X2 ECROU DIAMETRE 10
X1 ENTRETOISE H 8
X1 VIS 6X30
X1 RONDELLE DIAMETRE 6
X2 FIXATION

ETAPE 1

Boulon 10X70 (Droit)
Boulon 10X50 (Gauche)

Entretoise h 6

Boulon 10X55 (Droit)
Boulon 10X80 (Gauche)

Entretoise h 20 (Droit)
Entretoise h 45 (Gauche)

Base tampon

Ecrou Ø 10

ETAPE 2 (SEULEMENT COTE DROIT)

REMETTRE LA VIS FOURNIE 6X30 COMME SUR LE SCHEMA
UTILISER L'ENTRETOISE H 8 ENTRE LE CARENAGE ET LE
CHASSIS COMME SUR LE SCHEMA

