

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ****ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ  
KAWASAKI Z-800 '13****KN8300-13**[WWW.BARRACUDAMOTO.COM](http://WWW.BARRACUDAMOTO.COM)**ΚΙΤ**

X2. ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ  
 X2. ΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ "L"  
 X4. ΒΙΔΕΣ 5X12  
 X4. ΡΟΔΕΛΕΣ TEFLON Φ5  
 X4. ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ  
 X4. ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ  
 X4. ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ  
 X2. ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΒΙΔΕΣ 6X16  
 X2. ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Φ6  
 X4. ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ Φ6  
 X2. ΒΙΔΕΣ 8X40  
 X2. ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- 1** ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ: ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΡΟΔΕΛΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΗ ΒΙΔΑ 5X12 ΜΕ ΜΙΑ ΡΟΔΕΛΑ TEFLON



- 2** ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗ ΒΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΟΝΟΠΛΑΚΑ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ "L" ΜΕ ΤΗ ΒΙΔΑ 6X16 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΑΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



- 3** MOUNT THE WINDSHIELD/SCREEN WITH THE "L" STIRRUP ALREADY ON IT. USE THE LARGE WASHERS AND THE BLIND NUT LIKE SHOWN IN THE PICTURE. FIND THE IDEAL POSITION AND LOCK ALL THE SCREWS

