ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT

X1. KIT STAFFA + PORTATARGA SPECIFICO X4. M8X30 X4. RONDELLA Ø12

KIT PORTA TARGA **DUCATI MONSTER 821-18**

DN8104-18

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

PROCEDURA MONTAGGIO:

- 1. RIMUOVERE IL PORTATARGA ORIGINALE E GLI SPESSORI ALL'INTERNO DEI SILENT BLOCK.
- 2. MONTARE LA STAFFA SPECIFICA FISSANDOLA CON LE BRUGOLE M8X30, LE RONDELLE Ø12 E GLI SPESSORI SPESSORI ORIGIALI (DEI SILENT BLOCK) COME DA SCHEMA.
- 3. TROVARE LA GIUSTA POSIZIONE DELLA STAFFA PORTATARGA, PROCEDERE AL SERRAGGIO.

