

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT

X2. STAFFA BARRACUDA
X2. M6X35
X2. SPESSORE H.7MM

KIT ATTACCHI FRECCHE ANTERIORI TRIUMPH STREET TWIN '16

TT9112-16

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

PROCEDURA DI MONTAGGIO:

1. SVITARE LA VITE ORIGINALE POSIZIONATA SOTTO IL FARO COME ILLUSTRATO.
2. MONTARE LA STAFFA BARRACUDA, SERVENDOSI DELLA BRUGOLA M5X16 E DELLO SPESSORE, COME ILLUSTRATO.
3. SERRARE IL TUTTO.

