

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT

X2. PLACCHE SPECIFICHE
X4. RONDELLE IN TEFLON

KIT ADATTATORE RETROVISORI YAMAHA R6 '18

YP6-18-ADATT

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

PROCEDURA DI MONTAGGIO:

1. SMONTARE GLI SPECCHIETTI ORIGINALI AVENDO CURA DI SFILARE I CAVI ELETTRICI SOLLEVANDO LA CARENA FRONTALE.
2. MONTARE LE PLACCHE SPECIFICHE SERVENDOSI DELLA BULLONERIA (IN DOTAZIONE CON IL KIT SPECCHIETTI) E DELLE RONDELLE IN TEFLON, COME DA SCHEMA.
3. SERRARE IL TUTTO.

